

©Disney

Disney



Blackboar
Exclusive Trademark





SUMÁRIO

- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------------|
| 01 | Bota Minnie | 09 | Savage Kids 1 |
| 02 | Bota Margarida | 10 | Disney Kids 3 |
| 03 | Disney Top 3 | 11 | Disney Kids 4 |
| 04 | Disney Top 4 | 12 | Disney Kids 5 |
| 05 | Disney Top 5 | 13 | Minnie Ballet 3 |
| 06 | Disney Basic 3 | 14 | Minnie Ballet 4 |
| 07 | Disney Basic 4 | 15 | Gardênia Princess 1 |
| 08 | Disney Proud 1 | | |

Disney
MICKEY
E AMIGOS

©Disney

Suede com novo plush.
Solado em PVC

Embalagem Individual 

Bota Minnie



Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

19-20	01 - Bota Minnie	27-28	02 - Bota Minnie
21-22	01 - Bota Minnie	29-30	02 - Bota Minnie
23-24	01 - Bota Minnie	31-32	02 - Bota Minnie
25-26	02 - Bota Minnie	33-34	01 - Bota Minnie

Disney MICKEY E AMIGOS

Suede com novo plush
Solado em PVC

 Embalagem Individual




Bota Margarida



Caixa com 12 pares


NUMERAÇÃO/GRADE

19-20	01 - Bota Margarida	27-28	02 - Bota Margarida
21-22	01 - Bota Margarida	29-30	02 - Bota Margarida
23-24	01 - Bota Margarida	31-32	02 - Bota Margarida
25-26	02 - Bota Margarida	33-34	01 - Bota Margarida



Disney MICKEY E AMIGOS

©Disney



Disney Top - A



Chinelo em malha.
Com forro em malha/xadrez.
Com solado em PVC.

Acompanha
cabide 

Disney Top - B



Disney Top 3 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

33-34	01 - Disney Top - A 01 - Disney Top - B
35-36	02 - Disney Top - A 02 - Disney Top - B
37-38	02 - Disney Top - A 02 - Disney Top - B
39-40	01 - Disney Top - A 01 - Disney Top - B

Disney MICKEY E AMIGOS

Chinelo em novo plush.
Com forro em fleece/xadrez.
Com solado em PVC.



Acompanha
cabide



Disney Top - F



Disney Top 4 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE


33-34	01 - Disney Top - F 01 - Disney Top - G
35-36	02 - Disney Top - F 02 - Disney Top - G
37-38	02 - Disney Top - F 02 - Disney Top - G
39-40	01 - Disney Top - F 01 - Disney Top - G



Disney Top - G

Disney Lilo & Stitch

©Disney



Disney Top - H

Chinelo em novo plush.
Com forro em novo plush/fleece.
Com solado em PVC.

Acompanha
cabide 



Disney Top - I



Disney Top 5 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

33-34	01 - Disney Top - H 01 - Disney Top - I
35-36	01 - Disney Top - H 01 - Disney Top - I
37-38	02 - Disney Top - H 02 - Disney Top - I
39-40	02 - Disney Top - H 02 - Disney Top - I

©Disney


Disney
FROZEN

Chinelo em novo plush/malha.
Com forração interna em sherpa/velboa.
Com solado branco.



Acompanha
cabide

Disney Basic - E



Disney Basic - F



Disney Basic - G



Disney Basic 3 - Caixa com 24 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

33-34	01 - Disney Basic - E 01 - Disney Basic - F 01 - Disney Basic - G
35-36	02 - Disney Basic - E 02 - Disney Basic - F 02 - Disney Basic - G
37-38	03 - Disney Basic - E 03 - Disney Basic - F 03 - Disney Basic - G
39-40	02 - Disney Basic - E 02 - Disney Basic - F 02 - Disney Basic - G

Disney
FROZEN

Disney MICKEY E AMIGOS

©Disney



Disney Basic - H



Chinelo em novo plush.
Com forração interna em fleece.
Com solado preto.

Acompanha
cabide 



Disney Basic - I



Disney Basic 4 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

33-34	01 - Disney Basic - H 01 - Disney Basic - I
35-36	01 - Disney Basic - H 01 - Disney Basic - I
37-38	02 - Disney Basic - H 02 - Disney Basic - I
39-40	01 - Disney Basic - H 01 - Disney Basic - I
41-42	01 - Disney Basic - H 01 - Disney Basic - I


Disney MICKEY E AMIGOS

Chinelo em malha.
Com forração interna em novo plush.
Com solado branco.



Acompanha
cabide

Disney Proud - A



Disney Proud 1 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE


33-34	01 - Disney Proud - A 01 - Disney Proud - B
35-36	01 - Disney Proud - A 01 - Disney Proud - B
37-38	02 - Disney Proud - A 02 - Disney Proud - B
39-40	01 - Disney Proud - A 01 - Disney Proud - B
41-42	01 - Disney Proud - A 01 - Disney Proud - B

Disney Proud - B



Disney
Lilo & Stitch

Disney
PRINCESA
É HORA DE CELEBRAR



Chinelo em malha.
Com forração em novo plush.
Com solado branco.

Acompanha
cabide 

Savage Kids - A



Savage Kids - B



Savage Kids 1 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

25-26	01 - Savage Kids - A 01 - Savage Kids - B
27-28	01 - Savage Kids - A 01 - Savage Kids - B
29-30	01 - Savage Kids - A 01 - Savage Kids - B
31-32	02 - Savage Kids - A 01 - Savage Kids - B
33-34	02 - Savage Kids - A 01 - Savage Kids - B

Disney Winnie the Pooh

Pantufa em novo plush.
Com palmilha interna em pele sintética.
Ribana em acrílico. Com solado em PVC cinza.



Acompanha
cabide



Disney Kids 3 - Caixa com 14 pares


NUMERAÇÃO/GRADE

21-22	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F
23-24	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F
25-26	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F
27-28	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F
29-30	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F
31-32	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F
33-34	01 - Disney Kids - E 01 - Disney Kids - F

Disney Kids - E



Disney Kids - F



Disney MICKEY E AMIGOS

©Disney



Disney Kids - G



Acompanha
cabide 

Disney Kids - H



Disney Kids 4 - Caixa com 14 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

21-22	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H
23-24	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H
25-26	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H
27-28	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H
29-30	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H
31-32	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H
33-34	01 - Disney Kids - G 01 - Disney Kids - H

Disney MICKEY E AMIGOS


Pantufa em novo plush.
Com palmilha interna em pele sintética.
Ribana em acrílico. Com solado em PVC cinza.



**Acompanha
cabide**



Disney Kids - I



Disney Kids 5 - Caixa com 14 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

21-22	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J
23-24	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J
25-26	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J
27-28	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J
29-30	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J
31-32	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J
33-34	01 - Disney Kids - I 01 - Disney Kids - J



Disney Kids - J

Disney
MICKEY
E AMIGOS

©Disney

Sapatilha em fleece com soft.
Solado em PVC

Acompanha
cabide 



Minnie Ballet Adulto



Minnie Ballet 3 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

35-36 03 - Minnie Ballet Adulto

37-38 05 - Minnie Ballet Adulto

39-40 04 - Minnie Ballet Adulto

Disney MICKEY E AMIGOS

Sapatilha em fleece com soft.
Solado em PVC



Acompanha
cabide



Minnie Ballet 4 - Caixa com 10 pares


NUMERAÇÃO/GRADE

25-26	02 - Minnie Ballet Infantil
27-28	02 - Minnie Ballet Infantil
29-30	02 - Minnie Ballet Infantil
31-32	02 - Minnie Ballet Infantil
33-34	02 - Minnie Ballet Infantil



Minnie Ballet Infantil

Disney
PRINCESA
É HORA DE CELEBRAR




Gardênia Princess - A



Chinelo em novo plush.
com Solado branco.

Acompanha
cabide



Gardênia Princess - B



Gardênia Princess 1 - Caixa com 12 pares

NUMERAÇÃO/GRADE

33-34	01 - Gardênia Princess - A 01 - Gardênia Princess - B
35-36	02 - Gardênia Princess - A 02 - Gardênia Princess - B
37-38	02 - Gardênia Princess - A 02 - Gardênia Princess - B
39-40	01 - Gardênia Princess - A 01 - Gardênia Princess - B



Disney

©Disney



Blackboar
Exclusive Trademark



☎ (49) 3567-3734 📞 (49) 98866-5444

🌐 www.mariaemilia.com.br

✉ pcp@mariaemilia.com.br

✉ mariaemilia@mariaemilia.com.br

📍 Rua Atilio Basquera, 389 - Bairro Berger
Caçador/SC - CEP: 89500-491

